

**機組型號: 403C SERIES****A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FUEL FILTER	柴油格	130366110
FUEL FILTER	柴油格	26561117
OIL FILTER	機油格	140517050
GLOW PLUG	發熱器(185366220)	185366250
THERMOSTAT	水膽	145206062

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	198636090
REAR OIL SEAL	後油封	198636080
KIT,SERVICE	大修包	U5LC0020
INLET VALVE	進氣門	120166360
VALVE EXHAUST	排氣門	120176250
VALVE INSERT	氣門座環(TPN645)	U10136460
VALVE SEAL	氣門膠圈	U20406140
VALVE SEAL	氣門膠圈	U20406140
OUTER SPRING	彈弓	198216700
VALVE SPRING CAP	彈弓塞	120186080
VALVE SPRING COTTER	鎖片	120226070
NOZZLE	噴油咀	131416150
KIT,PISTON/RING	活塞總承(115017570)	115017621
KIT,PISTON RING	活塞環	115107240
BIG END BEARING	連杆瓦(U5ME0019)	U5ME0031
MAINING BEARING	主軸瓦(U5MB0023)	U5MB0026
PUSH ROD	推杆	120456222
TAPPET	挺杆	120116100
INJECTOR	噴油咀總承	131406340
LIFT PUMP	手搖泵(130506290)(1305063130506351	
WATER PUMP	水泵總承	U45017961
ALTERNATOR	充電機	185046220
STARTER MOTOR	起動馬達(185086620)	U5MK8259
KIT,CONCOD	連杆	115026340
FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	131017951
SWITCH	感應器(385201161)	385202910

**機組型號: 403D-15 SERIES(GK65597)**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FUEL FILTER	柴油格	26561117
OIL FILTER	機油格	140517050
GLOW PLUG	發熱器	185366190
FAN BELT	風扇皮帶	080109134
THERMOSTAT	水膽	145206230
MAIN AIR FILTER	空濾	135326205

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	198636160
REAR OIL SEAL	後油封	198636170
INLET VALVE	進氣門	120166390
VALVE EXHAUST	排氣門	120176380
VALVE INSERT	進氣門座環	U10136470
VALVE INSERT	排氣門座環	U10136460
VALVE SEAL	進氣門油封	U20406140
VALVE SEAL	排氣門油封	U20406140
VALVE SPRING	氣門彈簧	198216700
VALVE SPRING COTTER	鎖片	120226070
INJECTOR	噴油器	131406500
KIT,PISTON/RING	活塞總承(含環)	115017541
BIG END BEARING	連杆瓦	198586080
MAINING BEARING	主軸瓦	198586050
PUSH ROD	推杆	120456250
TAPPET	挺杆	120116160
LIFT PUMP	手搖泵	130506351
WATER PUMP	水泵總承	U45010062
ALTERNATOR	充電機	T414270
STARTER MOTOR	起動馬達(185086600)	U5MK8260
KIT,CONCOD	連杆	115026251
FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	131017592
OIL PRESSURE SWITCH	機油壓力感應器	185246290
WATER TEMPERUTRUE SWITCH	水溫感應器	W85720580

**機組型號:****403D-22 SERIES(GN65734U)****A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FUEL FILTER	柴油格	26561117
FUEL FILTER	柴油格	130306380

OIL FILTER	機油格	140517050
AIR FILTER	風格	135326206
GLOW PLUG	發熱器	185366190
FAN BELT	風扇皮帶	080109109
THERMOSTAT	水膽	145206230

### B.主要大修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	198636160
REAR OIL SEAL	後油封	050209083
INLET VALVE	進氣門	120166390
VALVE EXHAUST	排氣門	120176380
VALVE INSERT	進氣門座環	U10136470
VALVE INSERT	排氣門座環	U10136460
VALVE SEAL	進氣門油封	U20406140
VALVE SEAL	排氣門油封	U20406140
VALVE SPRING	氣門彈簧	198216700
VALVE SPRING COTTER	鎖片	120226070
INJECTOR	噴油器	131406490
KIT,PISTON/RING	活塞總承(含環)	115017491
BIG END BEARING	連杆瓦	U5ME0030
MAINING BEARING	主軸瓦	U5MB0025
PUSH ROD	推杆	120456310
TAPPET	挺杆	120116160
LIFT PUMP	手搖泵	130506351
WATER PUMP	水泵總承	U45010062
ALTERNATOR	充電機	T414270
STARTER MOTOR	起動馬達(185086600)	U5MK8261
KIT,CONCOD	連杆	115026330
FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	131010031
OIL PRESSURE SWITCH	機油壓力感應器	185246290
WATER TEMPERUTRUE SWITCH	水溫感應器	W85720580
CYLINDER HEAD GASKET	缸墊	111147711

**機組型號: 1103C-33 SERIES**

### A.主要保修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	風格	26510337
AIR FILTER	風格	26510338
FUEL FILTER	柴油格	26561117
FUEL FILTER	柴油格	26560163

OIL FILTER	機油格	2654403
FAN BELT	風扇皮帶	2614B655
INTAKE HEATER	發熱器	2666A016
THERMOSTAT ASSY	節溫器	4133L507
ROCKER COVER GASKET	上蓋墊片	3681A057

### B.主要大修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2415344
REAR OIL SEAL	後油封	4142V066
REAR OIL SEAL	後油封	2418F475
KIT, TOP O/HAUL	上部修理包	U5LT0355
KIT, BTM O/HAUL	下部修理包	U5LB0379
VALVE INLET	進氣門	3142H071
VALVE EXHAUST	排氣門	3142A151
VALVE GUIDE	氣門導管	3313A012
INSERT INLET	進氣門座環	3314A241
INSERT EXHAUST	排氣門座環	3314A231
VALVE SPRING CAP	彈弓塞	3342A011
VALVE SPRING COTTER	鎖片	3142W004
OIL COOLING JET	機油冷卻噴咀	2113A003
NOZZLE	噴油咀	2645K611
KIT, PISTON/RING	活塞總承/活塞環	4115P021
KIT RING	活塞環	UPRK0003
LINER	缸套	3135P001
MAIN BEARING	主軸瓦	U5MB0033
MAIN BEARING	主軸瓦	U5MB0033A
BUSH SMALL END	杯士	3112A005
BUSH SMALL END	杯士	3112E005
BIG END BEARING	連杆瓦	U5ME0031
THRUST WASHER	止推片	31137551
THRUST WASHER	止推片	31137561
PUSH ROD	推杆	31434307
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
TAPPET	挺杆	3142U991
INJECTOR	噴油器總成	2645K017
LIFT PUMP	手搖泵	2641A203
WATER PUMP	水泵總承	U5MW0208
ROCKER SHAFT MINOR	搖臂軸	4115R702
ROCKER ARM	搖臂	4115R314
ROCKER ARM	搖臂	4115R315

LUB OIL PUMP	機油泵	4132F072
ALTERNATOR	充電機	2871A306
STARTER MOTOR	起動馬達	2873K632
FUEL SOLENOID	油門索制	26420469
TURBOCHARGER	增壓器總承	2674A405
KIT,CONROD	連杆	4115C315

**機組型號:**

**1103A-33G SERIES(DJ51279)**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	風格	26510337
AIR FILTER	風格	26510338
FUEL FILTER	柴油格	26560163
OIL FILTER	機油格	2654403
FAN BELT	風扇皮帶	2614B655
INTAKE HEATER	發熱器	3278A101

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2418F437
REAR OIL SEAL	後油封	2418F704
KIT, TOP O/HAUL	上部修理包	U5LT0355
KIT, BTM O/HAUL	下部修理包	U5LB0379
VALVE INLET	進氣門	3142H071
VALVE EXHAUST	排氣門	3142A151
VALVE GUIDE	氣門導管	3313A012
INSERT INLET	進氣門座環	3314A241
INSERT EXHAUST	排氣門座環	3314A231
VALVE SPRING	彈簧	T417883
VALVE SPRING COTTER	鎖片	3142W004
KIT, PISTON/RING	活塞總承/活塞環	4115P011
KIT RING	活塞環	UPRK0003
MAIN BEARING	主軸瓦 (U5MB0019)	U5MB0037
BUSH SMALL END	杯士	3112A005
BIG END BEARING	連杆瓦(U5ME0018)	U5ME0033
THRUST WASHER	止推片	31137551
THRUST WASHER	止推片	31137561
PUSH ROD	推杆	31434307

TAPPET	挺杆(3142U031)	3142U991
CYLINDER HEAD GASKET	盆头垫片	3681E049
SUMP GASKET	油底壳垫片	3681K038
INJECTOR	噴油器總成	2645K016

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
LIFT PUMP	手搖泵	ULPK0040
WATER PUMP	水泵總承	U5MW0208
LUB OIL PUMP	機油泵	4132F073
STARTER MOTOR	起動馬達	2873K632
FUEL SOLENOID	油門索制	26420472
KIT,CONROD	連杆	4115C311
	充電機	2871A306

**機組型號: 1103A-33TG2 SERIES(DK51280)**

#### A.主要保修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	風格	26510337
AIR FILTER	風格	26510338
FUEL FILTER	柴油格	26560163
FUEL FILTER	柴油格	26550005
OIL FILTER	機油格	2654403
FAN BELT	風扇皮帶	2614B655
INTAKE HEATER	發熱器	3278A101
ROCKER COVER GASKET	上蓋墊片	3681A057

#### B.主要大修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2418F437
REAR OIL SEAL	後油封	2418F704
KIT, TOP O/HAUL	上部修理包	U5LT0355
KIT, BTM O/HAUL	下部修理包	U5LB0379
VALVE INLET	進氣門	3142H071
VALVE EXHAUST	排氣門	3142A151
VALVE GUIDE	氣門導管	3313A012
INSERT INLET	進氣門座環	3314A241
INSERT EXHAUST	排氣門座環	3314A231
VALVE SPRING	彈簧	T417883
VALVE SPRING COTTER	鎖片	3142W004

KIT,PISTON/RING	活塞總承/活塞環	4115P025
KIT RING	活塞環	UPRK0002
MAIN BEARING	主軸瓦 (U5MB0019)	U5MB0037
BUSH SMALL END	杯士	3112A005
BIG END BEARING	連杆瓦(U5ME0018)	U5ME0033
THRUST WASHER	止推片	31137551
THRUST WASHER	止推片	31137561
PUSH ROD	推杆	31434307
TAPPET	挺杆(3142U031)	3142U991
CYLINDER HEAD GASKET	盆頭墊片	3681E049
SUMP-GASKET	油底殼墊片	3681K038
NOZZLE	噴油咀	2645K616
INJECTOR	噴油器總成	2645K022
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
WATER PUMP	水泵總承	U5MW0208
LUB OIL PUMP	機油泵	4132F072
ALTERNATOR	充電機	2871A306
STARTER MOTOR	起動馬達	2873K632
FUEL SOLENOID	油門索制	26420472
TURBOCHARGER	增壓器總承	2674A423

**機組型號: 1104C-44SERIES**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FUEL FILTER	柴油格	26560201
FUEL FILTER	柴油格	26561117
OIL FILTER	機油格	2654407
OIL FILTER	機油格	2654403
FAN BELT	風扇皮帶	2614B660
INTAKE HEATER	發熱器	2666A016
THERMOSTAT	水膽	4133L507
ROCKER COVER JOINT	上蓋墊片	3681A055

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2418F437
REAR OIL SEAL	後油封	2418F475
REAR OIL SEAL	后油封	2418F701
KIT, TOP O\HAUL	上部修理包	U5LT0357
KIT, BTM O\HAUL	下部修理包	U5LB0383

INLET VALVE	進氣門	3142H071
VALVE EXHAUST	排氣門	3142A151
VALVE GUIDE	氣門導管	3313A012
INSERT INLET	進氣門座環(3314A151)	3314A241
INSERT EXHAUST	排氣門座環(3314A161)	3314A231
VALVE SEAL	氣門膠圈	2418M519
VALVE SEAL	氣門膠圈	2418M517
OUTER SPRING	氣門彈弓	T417883
VALVE SPRING CAP	氣門彈弓塞	3342A011
VALVE SPRING COTTER	鎖片	3142W004
OIL COOLER JET	冷卻噴咀(2113A001)	2113A003
NOZZLE	噴油咀	2645K613
KIT, PISTON/RING	活塞總承	4115P011
RING KIT	活塞環	UPRK0003
LINER	缸套	3135X042
BEARINGS, BIG ENG STD	連杆瓦	U5ME0034
BEARINGS, BIG ENG STD	連杆瓦	U5ME0034A
BUSH SMALL END	連桿杯士	3112A005
BEARINGS, MAIN STD	主軸瓦	U5MB0033
BEARINGS, MAIN STD	主軸瓦	U5MB0033A
THRUST WASHER	止推片	31137551
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
THRUST WASHER	止推片	31137561
PUSH ROD	推杆	31434307
TAPPET	挺杆(3142U031)	3142U991
INJECTOR	噴油器總承	2645K016
LIFT PUMP	手搖泵(4132A018)	ULPK0041
WATER PUMP	水泵總承(U5MW0194)	U5MW0206
OIL COOLER	冷卻器總承	2486A215
ROCKER SHAFT MINOR	搖臂軸	4115R703
ROCKER ARM	搖臂	4115R314
ROCKER ARM	搖臂	4115R315
ROCKER SPRING	搖臂彈弓	3174A015
LUB OIL PUMP	機油泵	4132F071
STARTER MOTOR	起動馬達	2873K406
FUEL SOLENOID	油門索制	26420518
CONROD KIT	連杆	4115C311
CONROD KIT	連杆	4115C316
FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	2644N209/22
FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	2644N406/22

機組型號:

1104A-44TG2SERIES(RS51277R)

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FUEL FILTER	柴油格	26560201
FUEL FILTER	柴油格	26550005
OIL FILTER	機油格	2654407
AIR FILTER	空格	26510342
AIR FILTER	空格	26510343
FAN BELT	風扇皮帶	2614B654
INTAKE HEATER	發熱器	3278A101
THERMOSTAT	水膽	4133L507
ROCKER COVER JOINT	上蓋墊片	3681A055

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2418F437
REAR OIL SEAL	后油封	2418F704
KIT, TOP O\HAUL	上部修理包	U5LT0357
KIT, BTM O\HAUL	下部修理包	U5LB0382
INLET VALVE	進氣門	3142H071
VALVE EXHAUST	排氣門	3142A151
VALVE GUIDE	氣門導管	3313A012
INSERT INLET	進氣門座環(3314A151)	3314A241
INSERT EXHAUST	排氣門座環(3314A161)	3314A231
VALVE SEAL	氣門油封	2418M519
VALVE SEAL	氣門油封	2418M517
OUTER SPRING	氣門彈弓	T417883
VALVE SPRING CAP	氣門彈弓塞	3342A011
VALVE SPRING COTTER	鎖片	3142W004
KIT, PISTON/RING	活塞總承	4115P011
RING KIT	活塞環	UPRK0003
LINER	缸套	3135X042
BEARINGS, BIG ENG STD	連杆瓦	U5ME0034
BEARINGS, BIG ENG STD	連杆瓦	U5ME0034A
BUSH SMALL END	連桿杯士	3112A005
BEARINGS, MAIN STD	主軸瓦	U5MB0033
BEARINGS, MAIN STD	主軸瓦	U5MB0033A
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
THRUST WASHER	止推片	31137551

THRUST WASHER	止推片	31137561
PUSH ROD	推杆	31434307
TAPPET	挺杆	3142U991
INJECTOR	噴油器總承	2645K022
INJECTOR NOZZLE	噴油咀	2645K016
LIFT PUMP	手搖泵	ULPK0041
WATER PUMP	水泵總承	U5MW0206
OIL COOLER	冷卻器總承	2486A215
ROCKER SHAFT MINOR	搖臂軸	4115R703
ROCKER ARM	搖臂	4115R314
ROCKER ARM	搖臂	4115R315
ROCKER SPRING	搖臂彈弓	3174A015
LUB OIL PUMP	機油泵	4132F071
STARTER MOTOR	起動馬達	2873K406
FUEL SOLENOID	油門索制	26420518
CONROD KIT	連杆	4115C311
CONROD KIT	連杆	4115C316
FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	2644N209/22
FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	2644N406/22

**機組型號:**

**1106-E60TA SERIES**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FUEL FILTER	柴油格	26560143
FUEL FILTER	柴油格	26560141
OIL FILTER	機油格	2654403
FAN BELT	風扇皮帶	2614B665
NTAKE \ HEATER	發熱器	2666A018
THERMOSTAT	水膽	4133L054
ROCKER COVER JOINT	上蓋墊片	3681A054

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2418F437
REAR OIL SEAL	后油封	2418F475
REAR OIL SEAL	后油封	2418F701
KIT, TOP O\HAUL	上部修理包	U5LT0349
KIT, BTM O\HAUL	下部修理包	U5LB0370
INLET VALVE	進氣門	3142L081

VALVE EXHAUST	排氣門	3142D031
GUIDE INLET	進氣門導管	3313A012
GUIDE EXHAUST	排氣門導管	3318A705
INSERT INLET	進氣門座環	3314A141
INSERT EXHAUST	排氣門座環	3314A131
OUTER SPRING	彈弓	3174P409
VALVE SPRING CAP	彈弓塞	3342N011
VALVE SPRING COTTER	鎖片	33173108
OIL COOLER JET	冷卻噴咀	3861A027
VALVE SPRING COTTER	鎖片	3142W004
PISTON,KIT	活塞	4115P001
RING KIT	活塞環	UPRK0001
LINERS	缸套	3135X062
BEARINGS,BIG END STD	連杆瓦	U5ME0034
BEARINGS, BIG ENG STD	連杆瓦	U5ME0035
BEARINGS, BIG ENG STD	連杆瓦	U5ME0035A
BUSH SMALL END	杯士	3112A005
BEARINGS, MAIN STD	主軸瓦	U5MB0030
BEARINGS, MAIN STD	主軸瓦	U5MB0030A
THRUST WASHER	止推片	31137551
THRUST WASHER	止推片	31137561
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
PUSH ROD	推杆	31434307
TAPPET	挺杆	3142U991
KIT REPAIR, TURBO	增壓器修理包	26741060
LIFT PUMP	手搖泵	ULPK0036
OIL COOLER	冷卻器總承	2486A993
INJECTOR	噴油咀總承	2645F027
WATER PUMP	水泵總承	U5MW0196
ROCKER ARM	搖臂	4115R503
ROCKER ARM	搖臂	4115R504
ROCKER ARM	搖臂	4115R506
LUB OIL PUMP	機油泵	4132F067
ALTERNATOR	充電機	2871A141
ALTERNATOR	充電機	2871A503
ALTERNATOR	充電機	2871A705
STARTER MOTOR	起動馬達	2873A030
STARTER MOTOR	起動馬達	2873D304
STARTER MOTOR	起動馬達	2873K406
TURBOCHARGER	增壓器總承	2674A080
TURBOCHARGER	增壓器總承	2674A346

FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	2643U607
FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	2644P501
KIT,CONROD	連杆	4115C331
KIT,CONROD	連杆	4115C312
KIT,CONROD	連杆	4115C315

**機組型號: 1106C-E60TAG4 SERIES(PK38671)**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FUEL FILTER	柴油格	2656F853
FUEL FILTER	柴油格	2656F843
OIL FILTER	機油格	2654A111
FAN BELT	風扇皮帶	2652C831
NTAKE \ HEATER	發熱器(2666A016)	T409125
THERMOSTAT	水膽	T413847
ROCKER COVER JOINT	上蓋墊片	3681A068
MAIN AIR FILTER	空濾	
SAFETY AIR FILTER	空濾保險	

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2418F554
REAR OIL SEAL	后油封	2418F705
INLET VALVE	進氣門	3142H091
VALVE EXHAUST	排氣門	3142A181
INLET VALVE INSERT	进气门座圈	
EXHAUST VALVE INSERT	出气门座圈	
OUTER SPRING	彈簧	3174A025
VALVE GUIDE	气门导管	
VALVE SPRING COTTER	鎖片	3142W005
PISTON COOLING JET	冷卻噴咀	2113A003
PISTON,KIT	活塞	U5PR0059
RING KIT	活塞環	UPRK0005
BEARINGS,BIG END STD	連杆瓦	T409188
BUSH SMALL END	杯士	3112E031
BEARINGS, MAIN STD	主軸瓦	T409189
PUSH ROD	推杆	T405746
GASKET SUMP	油底壳墊片	3681K044
HEAD GASKET	盆头墊片	3681E052
TAPPET	挺杆	3142U051
OIL COOLER	冷卻器總承	2486A002

INJECTOR	噴油咀總承	2645A751
WATER PUMP	水泵總承	U5MW0205
ROCKER ARM	搖臂	4115R316
ROCKER ARM	搖臂	4115R317
LUB OIL PUMP	機油泵	T410626
STARTER MOTOR	起動馬達	2873K115
TURBOCHARGER	增壓器總承2674A256	2674A237
KIT,CONROD	連杆	4115C341
<b>機組型號:</b>	<b>1106D-E66TAG2 SERIES(PJ38420)</b>	

#### A.主要保修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FUEL FILTER	柴油格	2656F843
FUEL FILTER	柴油格	2656F853
OIL FILTER	機油格	2654A111
FAN BELT	風扇皮帶	2614E018
NTAKE \ HEATER	發熱器(2666A016)	T409125
THERMOSTAT	水膽	T413847
ROCKER COVER JOINT	上蓋墊片	3681A068
	空濾	

#### B.主要大修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2418F554
REAR OIL SEAL	后油封	2418F705
INLET VALVE	進氣門	3142H091
VALVE EXHAUST	排氣門	3142A181
INLET VALVE INSERT	进气门座圈	3314A251
	排气门座圈	3314A261
SEAL -VALVE STEM	气门油封	2418M522
OUTER SPRING	彈簧	3174A025
VALVE SPRING COTTER	鎖片	3142W005
PISTON COOLING JET	冷卻噴咀	2113A003
PISTON,KIT	活塞总成	U5PR0059
RING KIT	活塞環	UPRK0005
BEARINGS,BIG END STD	連杆瓦	T409188
BUSH SMALL END	杯士	3112E031
BEARINGS, MAIN STD	主軸瓦	T409189
PUSH ROD	推杆	T405746
GASKET SUMP	油底壳墊片	3681K044
HEAD GASKET	盆头墊片	3681E052

TAPPET	挺杆	3142U051
OIL COOLER	冷卻器總承	4133Y042
INJECTOR	噴油器總承	2645A749
WATER PUMP	水泵總承	U5MW0204
ROCKER ARM	搖臂	4115R316
ROCKER ARM	搖臂	4115R317
LUB OIL PUMP	機油泵	T410626
STARTER MOTOR	起動馬達	2873K631
TURBOCHARGER	增壓器總承	2674A271
KIT,CONROD	連杆	4115C341
KIT,CONROD	連杆	T405440

**機組型號: 1306C-E87TAG6 SERIES(WGHF7004)**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER ELEMENT	風格	26510289
FUEL FILTER ELEMENT	柴油格	26560137
FUEL FILTER ELEMENT	水格	26550001
OIL FILTER	機油格	26540244
FAN BELT	風扇皮帶	1819392C2
THERMOSTAT	水膽	1830256C93
MAIN AIR FILTER	空濾	26510289

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	1833096C94
REAR OIL SEAL	後油封	1817867C93
TOP JOINT AND GASKET KIT	下部修理包	1874865C91
KIT,BTM O\HAUL	上部修理包	1830721C96
VALVE INLET	進氣門	1842913C1
VALVE EXHAUST	排氣門	1842912C1
GUIDE	氣門導管	1824647C1
INSERT INLET	進氣門座	1827121C2
INSERT EXHAUST	排氣門座	1830711C1
VALVE SEAL	氣門油封	1823925C1
INLET SPRING	彈弓	677349C1
EXHAUST SPRING	彈弓	1825540C1
VALVE SPRING COTTER	鎖片	1824644C1
PISTON	活塞上部	1836320C3
PISTON	活塞下部	1833433C1
RING KIT	活塞環	1830724C92

LINERS	缸套	1875703C2
KIT,SEAL	缸套密封圈	1822322C93
BEARING,BIG END STD	連杆瓦	1842570C92
BEARING,BIG END STD	連杆瓦	1822389C91
BEARING,MAIN STD	主軸瓦	1830725C91
BEARING,MAIN STD	主軸瓦	1830726C91
PUSH ROD	推杆	1850010C1
PUSH ROD	推杆	1821962C2
TAPPET	挺杆	1809570C5
WATER PUMP	水泵總承	1830606C95
INJECTOR	噴油咀總承(830694C93R)	593597C91R
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
OIL COOLER	冷卻器總承	1841741C92
TUBESTACK	冷卻器芯	1815904C2
LUB OIL PUMP	機油泵	1833357C95

**機組型號: 2206C-E13TAG2 SERIES(TGBF5031)**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	空氣濾清器	CH11217
OIL FILTER	機油格	CH10929
FUEL FILTER	柴油格	CH10930
FUEL FILTER	柴油格	CH10931
GASKET ROCKER BOX	搖臂室墊片	CH12459
SEAL-CYLINDER COVER	搖臂室蓋墊片	CH12142
HEAD GASKET	盆头墊片	CH12454
FAN BELT	風扇皮帶	CH12789
ALT BELT	充電機皮帶	CH11037

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
REAR OIL SEAL	前油封	CH12442
FRONT OIL SEAL	后油封	CH12721
MAIN BEARING	主軸瓦	KRP3120
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3023
CONROD BOLT	連杆螺絲	CH12499
VALVE INLET	進氣門	CH12626
VALVE EXHAUST	排氣門	CH12627
VALVE GUIDE	氣門導管	CH12583
COTTER	氣門鎖片	CH10019
INSERT INLET	進氣門座	CH12581

INSERT EXHAUST	排氣門座	CH12580
VALVE SPRING(INNER)	氣門彈弓(外)	CH12754
VALVE SPRING(OUTER)	氣門彈弓(內)	CH12475
VALVE BRIDGE ASSY	氣門橋	CH12278
VALVE BRIDGE ASSY	活塞總承	KRP3024
KIT, PISTON RING	活塞環	KRP3031
LINER	缸套	CH12489
LINER SEAL	缸套密封圈	CH12488
THRUST WASHER	止推片	KRP3207
JET	冷卻噴油咀	CH12334
INJECTOR	噴油器總承	CH12082
ROCKER SHAFT	搖臂軸	CH12481
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
TURBOCHARGER ASSY	增壓器總承	CH12036
WATER PUMP ASSY.	水泵總承	CH12887
LIFT PUMP	手搖泵	T400130
OIL COOLER ASSY	冷卻器總承	CH12236
ALTERNATOR	充電機	CH11087
STARTER MOTOR	起動馬達	CH12807
WATER LEVEL SWITCH	水箱水位制	CH12541
OIL PUMP	機油泵	CH12314
ELECTRINIC CONTROL UN	電子調速器	R/CH12895
OIL RESSURE SWITCH	油壓感應器	KRP1699
TEMPERATURE SWITCH	水溫感應器	KRP1688
TEMPERATURE SWITCH	水溫感應器	KRP1687
SPEED SENSOR	轉速感應器	KRP1705
SPEED SENSOR	轉速感應器	KRP1702
KIT,CONROD	連杆	CH12635

#### 機組型號:

#### 2306C-E14TAG1/2/3 SERIES

#### A.主要保修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	空氣濾清器	CH11217
OIL FILTER	機油格	CH10929
FUEL FILTER	柴油格	CH10930
FUEL FILTER	柴油格	CH10931
KIT SERVICE	濾清器套裝	KRP1568
GASKET ROCKER COVER	氣缸頂墊片	CH11353
THERMOSTAT	節溫器	KRP1645
FAN BELT	風扇皮帶	CH11186
ALT BELT	充電機皮帶	CH11202

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
REAR OIL SEAL	前油封	CH11379
FRONT OIL SEAL	后油封	CH11304
KIT, TOP O\HAUL	上部修理包	KRP1546
KIT, BTM O\HAUL	下部修理包	KRP1547
MAIN BEARING	主軸瓦	KRP3116/025
MAIN BEARING	主軸瓦	KRP3116/050
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3027
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3012/025
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3012/050
CONROD BOLT	連杆螺絲	CH10607
CONROD PIN	連杆柱塞	CH10203
CONROD BUSH	連杆杯士	CV11007
VALVE INLET	進氣門	CH11021
VALVE EXHAUST	排氣門	CH11022
VALVE GUIDE	氣門導管	CH10724
COTTER	氣門鎖片	CH10019
INSERT INLET	進氣門座	CH10731
INSERT EXHAUST	排氣門座	CH10732
VALVE SPRING(INNER)	氣門彈弓(外)(CH10781)	CH12798
VALVE SPRING(OUTER)	氣門彈弓(內)(CH10718))	CH11489
VALVE SPRING SEAT	彈弓氣門上座	CH10715
VALVE SPRING SEAT	彈弓氣門下座	CH10716
VALVE BRIDGE ASSY	氣門橋	CH12831
VALVE BRIDGE ASSY	活塞總承	KRP1566
KIT, PISTON RING	活塞環	KRP1569
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
LINER	缸套(CH11278)	CH11180
LINER BAND	缸套環	CH10673
LINER SEAL	缸套密封圈	CH10674
LINER SEAL	缸套密封圈	CH11179
LINER SEAL	缸套密封圈	CH10677
THRUST WASHER	止推片	KRP3206
JET	冷卻噴油咀	CH12019
INJECTOR	噴油器總承	CH10948
INJECTOR SLEEVE	噴油器銅套(CH10728)	CH11311
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	KRP1643
ROCKER SHAFT	搖臂軸(CH10685)	CH12695
ROCKER ARM ASSY	搖臂	CH11165

TURBOCHARGER ASSY	增壓器總承	R/CH11218
WATER PUMP ASSY.	水泵總承	KRP1718
LIFT PUMP	手搖泵	KRP1679
OIL COOLER ASSY	冷卻器總承	CH10903
FUEL COOLER	柴油冷卻器	CH11116
ALTERNATOR	充電機	CH11087
STARTER MOTOR	起動馬達(CH11089)	CH12807
WATER LEVEL SWITCH	水箱水位制	CV25001
OIL PUMP	機油泵	CH10860
ELECTRINIC CONTROL UN	電子調速器(CH11968)	CH12800R
OIL RESSURE SWITCH	油壓感應器	KRP1559
OIL RESSURE GAUDE	壓力感應器	KRP1560
TEMPERATURE SWITCH	水溫感應器	KRP1557
SPEED SENSOR	轉速感應器	KRP1561
KIT,CONROD	連杆	CH10605

**機組型號: 2506C-E15TAG2 SERIES(MGBF5027)**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	空氣濾清器	SEV551F/4
OIL FILTER	機油格	CH10929
FUEL FILTER	柴油格	CH10930
FUEL FILTER	柴油格	CH10931
GASKET ROCKER COVER	氣缸頂墊片	CH11353
FAN BELT	風扇皮帶	CH11950
ALT BELT	充電機皮帶	CH11202

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
REAR OIL SEAL	前油封	CH11379
FRONT OIL SEAL	後油封	CH11304
MAIN BEARING	主軸瓦	KRP3122
MAIN BEARING	主軸瓦	KRP3116/025
MAIN BEARING	主軸瓦	KRP3116/050
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3016
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3016/064
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3016/127
CONROD BOLT	連杆螺絲	CH11684
VALVE INLET	進氣門	CH11021
VALVE EXHAUST	排氣門	CH11022

VALVE GUIDE	氣門導管	CH10724
COTTER	氣門鎖片	CH10019
INSERT INLET	進氣門座	CH10731
INSERT EXHAUST	排氣門座	CH10732
VALVE SPRING(INNER)	氣門彈弓(外)	CH12798
VALVE SPRING(OUTER)	氣門彈弓(內)	CH11489
VALVE BRIDGE ASSY	氣門橋	CH12831
KIT, PISTON RING	活塞環	KRP3018
LINER	缸套	CH11180
LINER BAND	缸套環	CH10673
LINER SEAL	缸套密封圈	CH10674
LINER SEAL	缸套密封圈	CH10677
LINER SEAL	缸套密封圈	CH11179
THRUST WASHER	止推片	KRP3206
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
JET	冷卻噴油咀	CH11994
INJECTOR	噴油器總承	R/CH11945
WATER PUMP ASSY.	水泵總承	KRP1715
LIFT PUMP	手搖泵	KRP1679
OIL COOLER ASSY	冷卻器總承	CH10903
ALTERNATOR	充電機	CH11087
STARTER MOTOR	起動馬達	CH12807
WATER LEVEL SWITCH	水箱水位制	CH12541
OIL PUMP	機油泵	CH10860
ELECTRINIC CONTROL UN	電子調速器	R/CH12895
OIL RESSURE SWITCH	油壓感應器	KRP1699
TEMPERATURE SWITCH	溫感應器	KRP1687
TEMPERATURE SWITCH	溫感應器	KRP1688
SPEED SENSOR	轉速感應器	KRP1705
SPEED SENSOR	轉速感應器	KRP1700
KIT,CONROD	連杆	CH11507

#### 機組型號:

#### 2806C-E16TAG1/2 SERIES

##### A.主要保修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	空氣濾清器	SEV551F/4
OIL FILTER	機油格	CH10929
FUEL FILTER	柴油格	CH10930
FUEL FILTER	柴油格	CH10931
KIT,SERVICE	濾清器套裝	KRP1568
GASKET ROCKER COVER	氣缸頂墊片	CH11353

THERMOSTAT	節溫器	KRP1645
FAN BELT	風扇皮帶	CH11023
ALT BELT	充電機皮帶	CH11037

#### B.主要大修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
REAR OIL SEAL	前油封	CH11379
FRONT OIL SEAL	後油封	CH11304
KIT, TOP O\HAUL	上部修理包	KRP1546
KIT, BTM O\HAUL	下部修理包	KRP1547
MAIN BEARING	主軸瓦	KRP3116/025
MAIN BEARING	主軸瓦	KRP3116/050
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3027
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3012/025
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3012/050
CONROD BOLT	連杆螺絲	CH10607
CONROD PIN	連杆柱塞	CH10203
CONROD BUSH	連杆杯士	CV11007
VALVE INLET	進氣門	CH11021
VALVE EXHAUST	排氣門	CH11022
VALVE GUIDE	氣門導管	CH10724
COTTER	氣門鎖片	CH10019
INSERT INLET	進氣門座	CH10731
INSERT EXHAUST	排氣門座	CH10732
VALVE SPRING(INNER)	氣門彈弓(外)(CH10781)	CH12798
VALVE SPRING(OUTER)	氣門彈弓(內)(CH10718)	CH11489
VALVE SPRING SEAT(UPPE)	彈弓氣門上座	CH10715
VALVE SPRING SEAT(LOW)	彈弓氣門下座	CH10716
VALVE BRIDGE ASSY	氣門橋	CH12831
VALVE BRIDGE ASSY	活塞總承	KRP1720
KIT, PISTON RING	活塞環	KRP1528
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
LINER	缸套(CH11020)	T400384
LINER BAND	缸套環	CH10673
LINER SEAL	缸套密封圈	CH10674
LINER SEAL	缸套密封圈	CH10675
LINER SEAL	缸套密封圈	CH10677
THRUST WASHER	止推片	KRP3206
JET	冷卻噴油咀	CH12019
INJECTOR SLEEVE	噴油器銅套	CH11311
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	KRP1643

ROCKER ARM ASSY	搖臂座	CH11165
TURBOCHARGER ASSY	增壓器總承	R/CH10899
INJECTOR	噴油器總承	P/CH10948
WATER PUMP ASSY.	水泵總承	KRP1718
SHAFT	水泵軸	CH10555
LIFT PUMP	手搖泵	KRP1679
OIL COOLER ASSY	冷卻器總承	CH10903
CORE	柴油冷卻器	CH11116
ALTERNATOR	充電機	CH11087
STARTER MOTOR	起動馬達	CH12807
BUSH, CAMSHAFT	凸輪軸銅套	CH11228
FAN	風扇	CH11085
WATER LEVEL SWITCH	水箱水位制	CV25001
OIL PUMP	機油泵	CH10860
KIT, CRANKSHAFT	曲軸總承	CH10651
ELECTRINIC CONTROL UN	電子調速器	CH12800R
OIL RESSURE SWITCH	油壓感應器	KRP1559
OIL RESSURE GAUDE	壓力感應器	KRP1560
TEMPERATURE SWITCH	水溫感應器	KRP1557
SPEED SENSOR	轉速感應器	KRP1561
KIT, CONROD	連杆	CH10605

**機組型號:**

**2806C-E18TAG3 SERIES**

**A. 主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	空氣濾清器	SEV551F/4
OIL FILTER	機油格	CH10929
FUEL FILTER	柴油格	CH10930
FUEL FILTER	柴油格	CH10931
KIT, SERVICE	濾清器套裝	KRP1568
GASKET ROCKER COVER	氣缸頂墊片	CH11353
THERMOSTAT	節溫器	KRP1645
FAN BELT	風扇皮帶	CH11186
ALT BELT	充電機皮帶	CH11037

**B. 主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
REAR OIL SEAL	前油封	CH11379
FRONT OIL SEAL	後油封	CH11304
KIT, TOP O\HAUL	上部修理包	KRP1656

KIT,BTM O\HAUL	下部修理包	KRP1657
MAIN BEARING	主軸瓦(KRP3118)	KRP3122
BIG END BEARING	連杆瓦	KRP3016
CONROD BOLT	連杆螺絲	CH11684
CONROD PIN	連杆柱塞	CH11494
VALVE INLET	進氣門	CH11021
VALVE EXHAUST	排氣門	CH11022
VALVE GUIDE	氣門導管	CH10724
COTTER	氣門鎖片	CH10019
INSERT INLET	進氣門座	CH10731
INSERT EXHAUST	排氣門座	CH10732
VALVE SPRING(INNER)	氣門彈弓(外)(CH10781)	CH12798
VALVE SPRING(OUTER)	氣門彈弓(內)(CH10718)	CH11489
VALVE SPRING SEAT(UPPE)	彈弓氣門上座	CH10715
VALVE SPRING SEAT(LOW)	彈弓氣門下座	CH10716
VALVE BRIDGE ASSY	氣門橋	CH12831
KIT, PISTON	活塞總承	KRP3026
KIT, PISTON	活塞總承	KRP3026
KIT, PISTON RING	活塞環	KRP3015
KIT, PISTON RING	活塞環	KRP3021
LINER	缸套(CH11923)	CH12742
LINER BAND	缸套環	CH10673
LINER SEAL	缸套密封圈	CH11654

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
LINER SEAL	缸套密封圈	CH11656
LINER SEAL	缸套密封圈	CH11655
THRUST WASHER	止推片	KRP3206
JET	冷卻噴油咀	CH11510
INJECTOR	噴油器總承	CH11659
INJECTOR SLEEVE	噴油器銅套	CH11311
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	KRP1643
ROCKER SHAFT	搖臂軸(CH10685)	CH12695
ROCKER ARM ASSY	搖臂座	CH11165
ROCKER ARM ASSY	搖臂座(CH11161)	T400224
TURBOCHARGER ASSY	增壓器總承(CH11516)	CH11607
TURBOCHARGER ASSY	增壓器總承(CH11517)	CH11608
WATER PUMP ASSY.	水泵總承(KRP1678)	KRP1715
LIFT PUMP	手搖泵	KRP1679
OIL COOLER ASSY	冷卻器總承	CH11631

CORE	柴油冷卻器	CH11116
ALTERNATOR	充電機	CH11087
STARTER MOTOR	起動馬達	CH11441
WATER LEVEL SWITCH	水箱水位制	CV25001
OIL PUMP	機油泵	CH10860
ELECTRINIC CONTROL UN	電子調速器	CH12800R
OIL RESSURE SWITCH	油壓感應器	KRP1559
OIL RESSURE GAUDE	壓力感應器	KRP1560
TEMPERATURE SWITCH	水溫感應器	KRP1557
SPEED SENSOR	轉速感應器	KRP1561
KIT,CONROD	連杆	CH11507

**機組型號:**

**4006-23TAG3A SERIES(DGDF6002)**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	空氣濾清器	S551/4
OIL FILTER	機油濾清器	4324909
FUEL FILTER	柴油濾清器	SE429B/4
ALT BELT	充電機皮帶	541/398
THERMOSTAT	節溫器	SE573/1
TOP COVER JOINT	氣缸蓋墊片	SE478F
ROCKER CASE GASKET	氣缸箱墊片	SE152D/26

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前曲軸油封	554/126
REAR OIL SEAL	后曲軸油封	554/127
MAIN BEARING	主軸瓦	SE574D/M
MAIN BEARING	主軸瓦(+0.010)	SE574D/M010
MAIN BEARING	主軸瓦(+0.020)	SE574D/M020
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA/3M
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M010
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M020
CONROD BOLT	連杆螺絲	363/48
CONROD BUSH	連杆杯士	Y01/00023
THRUST WASEHR	止推片	262/149
VALVE	氣門閥	SE7AJ/14
GUIDE	氣門導管	392/42

SPRING	氣門彈簧	365/472
RETAINER	彈弓上座	L7C/15
RETAINER	彈弓上墊	SE1B/39
KIT, PISTON	活塞總承	SE901BA
KIT, PISTON RING	活塞環	359/552
OIL COOLING JET	機油冷卻噴咀(膠)	SE121A/50
LINER	缸套	SE7E/2
KIT, LINER RING	缸套密封圈	576/167
PUSHROD	頂杆	SE153G
PUSHROD	頂杆(SE153L)	SE153W
COLLET	氣門鎖片	HW7B/18
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
GASKET, CYL. HEAD	氣缸頭墊片	SE2H
KIT, REPAIR	增壓器修理包	Y03/00035
TURBOCHARGER	增壓器	SE652CJ
WATER PUMP ASSY.	水泵	SE145BK
SUMP GASKET	油底殼墊片	6SE70C
INJECTOR	塵筆總承	858/35
INJECTOR SEAL	噴油器膠圈	Y03/00033
INJECTOR SEAL	噴油器膠圈	Y03/00034
SLEEVE	噴油咀銅套	SE1/12
NOZZLE	噴油咀	Y03/00032
INJECTION WASHER	噴油咀介子	277/124
OIL COOLER	冷卻器總承	582/137
TUBESTACK	冷卻器芯	SE445E/2
SEALING RING	冷卻器油封	576/184
STARTER MOTOR	起動馬達總承	701/136
REALY	起動馬達繼電器	589/83
ALTERNATOR	充電機總承	702/186
SOLENOID	吸車索制	589/91
ACTUATOR	電子調速器	680/212
GOVERNER	電子調速器	680/112
CAMSHAFT	凸輪軸	6SE100AD
BUSH, CAMSHAFT	凸輪軸襯套	374/1360

機組型號:

**4008 SERIES**

#### A.主要保修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
----------	----------	------

AIR FILTER	空氣濾清器	S551/4
OIL FILTER	機油濾清器	4324909
FUEL FILTER	柴油濾清器	SE429B/4
ALT BELT	充電機皮帶	541/398
FAN BELT	風扇皮帶	541/420
THERMOSTAT	節溫器	SE573/1
TOP COVER JOINT	氣缸蓋墊片	SE478F
ROCKER CASE GASKET	氣缸箱墊片	SE152D/26

## B.主要大修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前曲軸油封	554/126
REAR OIL SEAL	后曲軸油封	554/127
KIT, TOP O\HAUL	上部修理包	8SE663G
KIT, TOP O\HAUL	上部修理包	8SE663H
KIT, BTM O\HAUL	下部修理包	8SE663F
MAIN BEARING	主軸瓦	SE574D/M
MAIN BEARING	主軸瓦	SE574D/M010
MAIN BEARING	主軸瓦	SE574D/M020
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA/3M
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M010
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M020
CONROD BOLT	連杆螺絲	363/48
CONROD BUSH	連杆杯士	Y01/00023
THRUST WASEHR	止推片	262/149
VALVE	氣門閥(SE7R/14)	SE7AK/14
VALVE	氣門閥(SE7S/14)	SE7AG/14
GUIDE	氣門導管	392/42
INSERT INLET	氣門座	740/101
INSERT INLET	氣門座	740/106
SPRING	氣門彈簧	365/472
RETAINER	彈弓上座	L7C/15
RETAINER	彈弓上座	SE1B/39
KIT, PISTON	活塞總承	SE901BA
KIT, PISTON RING	活塞環	359/552
LINER	缸套	SE7E/2
KIT, LINER RING	缸套密封圈	576/167
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
PUSHROD	頂杆	SE153G
OIL COOLING JET	機油冷卻噴咀(膠)	SE121A/50
OIL COOLING JET	機油冷卻噴咀	SEV121E/50

PUSHROD	頂杆(SE153L)	SE153U
COLLET	氣門鎖片	HW7B/18
GASKET, CYL. HEAD	氣缸頭墊片	SE2H
KIT, REPAIR	增壓器修理包	Y94/00002
KIT, REPAIR	水泵修理包	SE145AJ
FUEL LIFT PUMP	手搖泵	879/39
TURBOCHARGER	增壓器	SE652T
SUMP GASKET	油底殼墊片	8SE70A
WATER PUMP ASSY.	水泵	SE145BK
FUEL LIFT PUMP	柴油泵	SE597M
INJECTOR	塵筆總承	858/35
INJECTOR SEAL	噴油器膠圈	Y03/00033
INJECTOR SEAL	噴油器膠圈	Y03/00034
INJECTOR	塵筆總承	858/34
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	576/136
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	576/137
SLEEVE	噴油咀銅套	SE1/12
SEAL,SLEEVE	銅套膠圈	576/139
INJECTION WASHER	噴油咀介子	277/124
NOZZLE	噴油咀	726/66
OIL COOLER	冷卻器總承	582/136
TUBESTACK	冷卻器芯	SE445K/2
SEALING RING	冷卻器油封	576/184
STARTER MOTOR	起動馬達總承	701/133
REALY	起動馬達繼電器	589/83
KIT, BRUSH	起動馬達刷頭	Y89/00180
KIT,DRIVE	起動馬達輪	Y97/00032
ALTERNATOR	充電機總承	702/186
SOLENOID	吸車索制	589/91
OIL RESSURE SWITCH	油壓感應器(Y02/00001)	Y09/00008
TEMPERATURE SWITCH	水溫感應器	886/102
OIL PRESSURE GAUGE	油壓表	886/111
WATER TEMP GAUGE	水溫表	886/113
ACTUATOR	電子調速器	680/117
CAMSHAFT	凸輪軸	8SE100L
T\W, CAMSHAFT	凸輪軸杯士	T400227

機組型號:

**4012-46TWG2A SERIES(DGKM6005)**

A.主要保修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	空氣濾清器	SEV551H/4
OIL FILTER	機油濾清器	4324909
FUEL FILTER	柴油濾清器	SE429B/4
ALT BELT	充電機皮帶	541/398
THERMOSTAT	節溫器	SE573/1
TOP COVER JOINT	氣缸蓋墊片	SE478F

#### B.主要大修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
VALVE SPRING COTTER	鎖片	HW7B/18
OIL COOLER JET	冷卻噴咀	SEV121E/50
OIL COOLER JET	冷卻噴咀	SEV121H/50
OIL COOLER JET	冷卻噴咀	SEV121/50
ROCKER ARM	搖臂	SE152M
ROCKER ARM	搖臂	SE152N
ROCKER ARM	搖臂	SEV152D
LUB OIL PUMP	機油泵	12SE116C
KIT, CONROD	連杆	12SE920D
FRONT OIL SEAL	前曲軸油封	554/126
REAR OIL SEAL	后曲軸油封	554/127
MAIN BEARING	主軸瓦	SEV574T
MAIN BEARING	主軸瓦(+0.010)	SEV574U
MAIN BEARING	主軸瓦(+0.020)	SEV574V
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA/3M
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M010
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M020
CONROD BOLT	連杆螺絲	363/48
CONROD BUSH	連杆杯士	Y01/00023
THRUST WASEHR	止推片	262/151
VALVE	氣門閥	SE7AJ/14
GUIDE	氣門導管	392/42
INSERT INLET	氣門座	740/101
INSERT INLET	氣門座	740/106
SPRING	氣門彈簧	365/472
RETAINER	彈弓上座	L7C/15
RETAINER	彈弓上座	SE1B/39
KIT, PISTON	活塞總承	SE901BA
KIT, PISTON RING	活塞環	359/552
LINER	缸套	SE7E/2
KIT, LINER RING	缸套密封圈	576/167

PUSHROD	頂杆	SEV153
PUSHROD	頂杆	SEV153B
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
GASKET, CYL. HEAD	氣缸頭墊片	SE2H
KIT, REPAIR	水泵修理包	SE145BC
TURBOCHARGER	增壓器	SE652CN
SUMP GASKET	油底殼墊片	12SE70A
WATER PUMP ASSY.	水泵總承	SEV145H
FUEL LIFT PUMP	手搖泵	SE597N
INJECTOR	塵筆總承	858/34
SLEEVE	噴油咀銅套	SE1/12
SEAL SLEEVE	銅套膠圈	576/139
NOZZLE	噴油咀	726/66
INJECTION WASHER	噴油咀介子	277/124
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	576/136
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	576/137
OIL COOLER	冷卻器總承	582/139
TUBESTACK	冷卻器芯	SE445E/2
STARTER MOTOR	起動馬達總承	701/137
REALY	起動馬達繼電器(589/86)	589/93
ALTERNATOR	充電機總承	702/186
SOLENOID	吸車索制	589/91

#### 機組型號:

**4012-46TWG3A SERIES(DGNM6052)**

#### A.主要保修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	空氣濾清器	SEV551H/4
OIL FILTER	機油濾清器	4324909
FUEL FILTER	柴油濾清器	SE429B/4
ALT BELT	充電機皮帶	541/398
THERMOSTAT	節溫器	SE573/1
TOP COVER JOINT	氣缸蓋墊片	SE478F

#### B.主要大修件

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
VALVE SPRING COTTER	鎖片	HW7B/18
OIL COOLER JET	冷卻噴咀	SEV121E/50
ROCKER ARM	搖臂	SE152M
ROCKER ARM	搖臂	SE152N
ROCKER ARM	搖臂	SEV152D

LUB OIL PUMP	機油泵	12SE116C
LUB OIL PUMP	機油泵	SEV116AC
KIT, CONROD	連杆	12SE920D
FRONT OIL SEAL	前曲軸油封	554/126
REAR OIL SEAL	后曲軸油封	554/127
MAIN BEARING	主軸瓦	SEV574T
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA/3M
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M010
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M020
CONROD BOLT	連杆螺絲	363/48
CONROD BUSH	連杆杯士	Y01/00023
THRUST WASEHR	止推片	262/151
VALVE	氣門閥	SE7AJ/14
GUIDE	氣門導管	392/42
INSERT INLET	氣門座	740/101
INSERT INLET	氣門座	740/106
SPRING	氣門彈簧	365/472
KIT, PISTON	活塞總承	SE901BA
KIT, PISTON RING	活塞環	359/552
LINER	缸套	SE7E/2
KIT, LINER RING	缸套密封圈	576/167
PUSHROD	頂杆	SEV153
PUSHROD	頂杆	SEV153B
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
GASKET, CYL. HEAD	氣缸頭墊片	SE2H
KIT, REPAIR	水泵修理包	SE145BC
TURBOCHARGER	增壓器	SE652CN
SUMP GASKET	油底殼墊片	12SE70A
WATER PUMP ASSY.	水泵總承	SEV145H
INJECTOR	塵筆總承	858/34
NOZZLE	噴油咀	726/66
INJECTION WASHER	噴油咀介子	277/124
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	576/136
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	576/137
OIL COOLER	冷卻器總承	582/139
TUBESTACK	冷卻器芯	SE445E/2
STARTER MOTOR	起動馬達總承	701/137
REALY	起動馬達繼電器(589/86)	589/93
ALTERNATOR	充電機總承	702/186
SOLENOID	吸車索制	589/91
RADIATOR	水箱	584/485FC

機組型號:

4016 SERIES

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
AIR FILTER	空氣濾清器	SEV551A/4
OIL FILTER	機油濾清器	4324909
FUEL FILTER	柴油濾清器	SE429
ALT BELT	充電機皮帶	541/398
FAN BELT	風扇皮帶	541/427
THERMOSTAT	節溫器	SE573/1
GASKET ROCKER COVER	氣缸蓋墊片	SE478F
ROCKER CASE GASKET	氣缸箱墊片	SE152D/26

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前曲軸油封	554/126
REAR OIL SEAL	后曲軸油封	554/127
KIT, TOP O\HAUL	上部修理包	16SE663S
KIT, BTM O\HAUL	下部修理包	16SE663Q
MAIN BEARING	主軸瓦	SEV574T
MAIN BEARING	主軸瓦(+010)	SEV574J
MAIN BEARING	主軸瓦(+020)	SEV574M
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA/3M
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M010
BIG END BEARING	連杆瓦	SE91AA3M020
CONROD BOLT	連杆螺絲	363/48
CONROD BUSH	連杆杯士	Y01/00023
THRUST WASEHR	止推片	262/151
VALVE	氣門閥(SE7S/14)	SE7AG/14
GUIDE	氣門導管	392/42
INSERT INLET	氣門座	740/101
INSERT INLET	氣門座	740/106
SPRING	氣門彈簧	365/472
RETAINER	彈弓上座	L7C/15
RETAINER	彈弓上座	SE1B/39
KIT, PISTON	活塞總承	SE901BA
KIT, PISTON RING	活塞環	359/552
OIL COOLING JET	機油冷卻噴咀(膠)	SE121A/50
OIL COOLING JET	機油冷卻噴咀	SEV121E/50

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
LINER	缸套	SE7E/2
KIT, LINER RING	缸套密封圈	576/167
PUSHROD	頂杆	SEV153B
PUSHROD	頂杆	SEV153
COLLET	氣門鎖片	HW7B/18
GASKET, CYL. HEAD	氣缸頭墊片	SE2H
KIT, REPAIR	增壓器修理包	Y94/00002
KIT, REPAIR	水泵修理包	SE145AG
PRIMING PUMP	手搖泵	879/39
SLEEVE	噴油咀銅套	SE1/12
SEAL SLEEVE	噴油咀膠圈	576/139
NOZZLE	噴油咀	726/66
INJECTION WASHER	噴油咀介子	277/124
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	576/136
INJECTOR SEAL	噴油咀膠圈	576/137
TURBOCHARGER	增壓器	SE652B
SUMP GASKET	油底殼墊片	16SE70A
WATER PUMP ASSY.	水泵總承	SEV145H
FUEL LIFT PUMP	手搖泵	SE597G
INJECTOR	塵筆總承	858/34
OIL COOLER	冷卻器總承	582/136
OIL COOLER	冷卻器總承	582/138
TUBESTACK	冷卻器芯	SE445K/2
SEALING RING	冷卻器油封	576/184
STARTER MOTOR	起動馬達總承	701/135
REALY	起動馬達繼電器(589/86)	589/93
KIT, BRUSH	起動馬達刷頭	Y89/00180
KIT,DRIVE	起動馬達輪	Y97/00032
ALTERNATOR	充電機總承	702/186
SOLENOID	吸車索制	589/91
OIL RESSURE SWITCH	油壓感應器(Y02/00001)	Y09/00008
TEMPERATURE SWITCH	水溫感應器	886/102
OIL PRESSURE GAUGE	油壓表	886/111
WATER TEMP GAUGE	水溫表	886/113
ACTUATOR	電子調速器	680/129
CAMSHAFT	凸輪軸(16SE100C)	16SE100G
T\W, CAMSHAFT	凸輪軸杯士	T400227

機組型號:

**1106A-70TAG4 SERIES (机身编号PR81786R)**

**A.主要保修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FUEL FILTER	柴油格	26561118
OIL FILTER	機油格	2654A111
PRE-FUEL FILTER KIT	油水分离器	26550005
SAFETY AIR FILTER	空濾保險	2652C832
MAIN AIR FILTER	空濾芯	2652C831
BELT	皮帶	2614B655
THERMOSTAT	水膽	T413847

**B.主要大修件**

零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2418F554
REAR OIL SEAL	后油封	2418F704
VALVE EXHAUST	排氣門	3142A171
VALVE SPRING	彈弓	T405478
VALVE SPRING CAP	彈弓塞	T407116
VALVE COTTER	鎖片	2714A002
PISTON COOLER JET	冷卻噴咀	T405344
PISTON AND RING,KIT	活塞总成(含活塞環)	T412276
BEARINGS,BIG END STD	連杆瓦	T409188
BUSH SMALL END	杯士	3112E031
BEARINGS, MAIN STD	主軸瓦	T409189
THRUST WASHER	止推片	T409186
零件名稱(英文)	零件名稱(中文)	零件編號
PUSH ROD	推杆	31434307
TAPPET	挺杆	3142U991
LIFT PUMP	手搖泵	T412942
OIL COOLER	冷卻器	2486A002
INJECTOR	噴油咀總承	T408845
WATER PUMP	水泵總承	U5MW0204
ROCKER SHAFT ARM	搖臂	T405145
LUB OIL PUMP	機油泵	T410626
ALTERNATOR	充電機	2871A308
STARTER MOTOR	起動馬達	2873K631
TURBOCHARGER	增壓器總承	T416300
KIT,CONROD	連杆	T405440
KIT,CONROD	連杆	T406140
KIT,CONROD	連杆	T406141

1006TG2A SERIES (YB37577)

三濾	零件名稱(英文)	零件編號
MAIN AIR FILTER	空濾	26510353
SAFETY AIR FILTER	空濾保險	26510354
FUEL FILTER	柴濾	26560143
OIL FILTER	機濾	2654403
THERMOSTAT	節溫器	2485613

### B.主要大修件

零件名稱(中文)	零件名稱(英文)	零件編號
FRONT OIL SEAL	前油封	2418F437
REAR OIL SEAL	後油封	2418F701
INLET VALVE	進氣門	3142L072
VALVE EXHAUST	排氣門	3142A051
VALVE INSERT	進氣門座環	3324E003
VALVE INSERT	排氣門座環	3314A121
VALVE SEAL	進氣門油封	33817117
VALVE SEAL	排氣門油封	33817117
VALVE SPRING OUTER	出氣門氣門彈簧	31745122
VALVE SPRING INNER	進氣門彈簧	31744133
VALVE SPRING COTTER	鎖片	33173108
INJECTOR	噴油器	2645A026
INJECTOR NOZZLE	噴油嘴	2645A614
KIT,PISTON/RING	活塞總承(含環)	U5LL0047
PISTON RING KIT	活塞環	4181A026
BIG END BEARING	連杆瓦	U5ME0035
MAINING BEARING	主軸瓦	U5MB0030
PUSH ROD	推杆	31434307
TAPPET	挺杆	3142U991
LIFT PUMP	手搖泵	ULPK0002
WATER PUMP	水泵總承	U5MW0160
ALTERNATOR	充電機	2871A306
ALTERNATOR	充電機	2871A141
STARTER MOTOR	起動馬達(185086600)	2873K632
KIT,CONCOD	連杆	4115C321
KIT,CONCOD	連杆	4115C331
FUEL INJECTION PUMP	高壓油泵	2643D640
OIL PRESSURE SWITCH	機油壓力感應器	2848A013